
水中ラバーライト 品番 BF-340P

National

安全上のご注意(必ずお守りください

↑ 警告

- ■充電式電池は使用しな LI
- ■新旧・異種の電池を混用 LIXU
 - 電池からガスが 出ることがあり 器具が破裂する 原因となります。
- ■電池は⊕⊖を正しく入れる
- ■使用後は必ずスイッチを切る
- ■使い切った電池は器具から取 り出す



∧ 注意

- ■防水用Oリングにゴミや 傷をつけない
- ■指定の水深、指定時間以 上で使用しない

の原因となりま

■分解や改造をしない

古。

- ■水中で使用の際は新しい電池 に交換する
- ■前ベースと本体はすき間がな くなるまで締めつける
- ■電池の使用表示に従う
- ■定期的に点検する(点灯・液 もれ)
- 浸水や不意の 消灯などで事故



守らないと、液もれや 浸水、不意の消灯な どで事故の原因とな ります。

■仕様

使用電池	単3形乾電池2コ
使用豆球	MB-25P65X (2.5V 0.65A クセノン球)
電池寿命 (20℃時)	連続 約1時間30分 (パナソニックアルカリ乾電池使用)
	連続 約30分 (ナショナルネオ (黒) 乾電池使用)
耐水性	水深30m(30分間)
外径寸法	最大直径約42×164mm
質 量	約150g (パナソニックアルカリ乾電池含む)

●アフターサービスなどについておわかりにならないときは、お買い 上げの販売店、または下記の「ご相談窓口」にお問い合わせください。

> 松下電器産業株式会社 松下電池工業株式会社

〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号 ☎(06)6991-1141

お知らせ

水中での安全を考え、水圧がかかると 点灯状態になる構造となっています。

※水深10 m程度の水圧で点灯状態になり 消灯できません。

使いかた

電池の入れかた

- 1.前ベースを回してはずす
- 2.電池を入れる
 - ※⊕⊝の方向を正しく入れる。 ※新旧・異種の電池を使用し ない。
- 3.前ベースを合いマーク位 置までしっかり締め付け る

豆球の取り替えかた

前ベースからソケットをは ずし豆球を交換する

〈交換用豆球〉

MB-25P65X

(2.5 V 0.65 Aクセノン球)

